

CASA COSTRUTTRICE: DAEWOO



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: DA 1

MODELLO VETTURA: ESPERO
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO IL CRUSCOTTO

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI BLU/BIANCO E BLU POSTI SOTTO NEL FASCIO DI CAVI SITUATO IN USCITA AL DEVIOSGANCIO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO CONNESSO AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE SIGLATO +15.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO ROSSO/BIANCO DI ALIMENTAZIONE POMPA COMBUSTIBILE. IL FILO E' DISPONIBILE SUL CONNETTORE RELE' SIGLATO "FUEL PUMP"

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COLLEGARSI AL FILO NERO/VERDE (CHIUSURA) E AL FILO MARRONE/BIANCO (APERTURA).

ALZACRISTALLI ELETTRICI

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO BIANCO CHE COMANDA LA PLAFONIERA. IL FILO E' DISPONIBILE NEL CABLAGGIO POSTO IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVI DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE

NOTE

Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

