



Marca: HONDA

Tipo: CR-V

Versione: Benzina/Diesel

Anno Imm. 2007 →



Scheda tecnica per antifurti radiocomandati

Posizione Allarme: Posizionare l'allarme nel vano motore, sul supporto ammortizzatore lato guida. Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida. Per il passaggio cavi, utilizzare il passacavo originale visibile a sinistra del pedale della frizione. Posizionare moduli o eventuali

Alimentazione: Collegare il positivo al filo BIANCO 4mm del connettore VERDE a 2 connesso, in alto, sul fronte scatola fusibili posta sotto il cruscotto alto guida e il negativo al nodo di massa originale posto accanto alla scatola fusibili.

Indicatori di direzione: Collegarsi ai fili ARANCIO e MARRONE connettore VERDE a 42 posto sul fronte della scatola fusibili posta a destra del piantone dello sterzo

Positivo sotto chiave (+15): Collegarsi al filo BLU del connettore VERDE a 2 connesso, in alto, sul fronte della scatola fusibili.

Blocco motore (benzina e diesel): Collegarsi al filo GIALLO/NERO connesso all'interruttore inerziale situato dietro il cassetto porta oggetti fissato sulla sinistra.

Blocco motorino avviamento: Interrompere il filo GIALLO del connettore VERDE a 4 connesso, in alto, sul fronte scatola fusibili.

Chiusura centralizzata: Eseguire lo schema di tipo CH1/N. Comune di tipo negativo. Collegare al filo di apertura il filo GRIGIO e al filo di chiusura il filo AZZURRO del connettore MARRONE a 18 vie, posto nel fascio cavi in uscita porta lato guida.

Alzacristalli elettrici: Vettura dotata di chiusura di tipo comfort. Regolando il tempo di chiusura a 30 sec. Si ottiene la chiusura automatica degli alzacristalli.

Protezione portiere e baule: Ant. SX: collegarsi al filo VERDE; Ant. DX: collegarsi al filo VERDE chiaro; Post. SX: collegarsi al filo BIANCO; Post. DX: collegarsi al filo GRIGIO; Baule: collegarsi al filo ARANCIO. I fili sono localizzabili nel connettore VERDE a 42 vie connesso sul fronte scatola fusibili.

Protezione cofano: Installare il pulsante supplementare in dotazione con l'antifurto.



Marca: HONDA

Tipo: CR-V

Versione: Benzina/Diesel

Anno Imm. 2007 →

Collegamenti aggiuntivi per HPS 735

Eseguire tutti i collegamenti descritti ad eccezione delle "chiusure centralizzate"

Comandi ausiliari di blocco

Filo VERDE Hps 735: non collegare.

Filo BIANCO Hps 735: non collegare.

Note:

L'allarme Hps 735 non si può inserire se è in funzione l'hazard (quattro frecce).

L'HPS 735 non si inserisce e disinserisce attraverso la serratura della vettura.

COLLEGAMENTO HPS 735

Eseguire tutti i collegamenti descritti ad eccezione delle "chiusure centralizzate" (Vedi sopra)

Collegamenti supplementari

Filo BIANCO/GIALLO: collegarsi al filo MARRONE nel connettore VERDE a 42 vie connesso sul fronte scatola fusibili.

Filo BIANCO: non collegare.

Filo VERDE: non collegare.

Filo ROSA/NERO: non collegare.

Filo BLU/NERO: non collegare.

Filo GIALLO/BLU: non collegare.

Filo VIOLA: non collegare.

GIALLO allarme

GIALLO allarme

BIANCO/GIALLO allarme

ARANCIO

MARRONE

BIANCO allarme

VERDE allarme

NERO/BLU allarme

NERO/ROSA allarme

GIALLO/BLU allarme

VIOLA allarme

NON COLLEGARE

NON COLLEGARE

NON COLLEGARE

NON COLLEGARE

NON COLLEGARE

NON COLLEGARE