



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: HY 2

**MODELLO VETTURA: SONICA**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997**

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

DAVANTI ALLA BATTERIA

MODULARE

POSIZIONATO SULLA SINISTRA SOTTO AL VOLANTE

### ***FUNZIONE FILO***

### ***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/GIALLO E VERDE/GRIGIO NEL CONNETTORE NERO A 10 POLI SULLA SINISTRA SOTTO AL VOLANTE.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO GIALLO/BIANCO/NERO UTILIZZATO ANCHE PER IL BLOCCO ELETTRICO DEL MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO GIALLO/BIANCO/NERO POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 10 POLI DEL RELE' POMPA BENZINA SITUATO DIETRO AL BATTITACCO LATO PASSEGGERO

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI GIALLO/BIANCO (CHIUSURA) E GIALLO/ROSSO (APERTURA) POSTI NEL CONNETTORE A 9 VIE DELLA CENTRALINA CHIUSURE POSTA SULLA SINISTRA SOTTO AL VOLANTE.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI BLU/BIANCO E MARRONE POSTI IN UN CONNETTORE BIANCO A 11 POLI NEL GRUPPO PULSANTI LATO GUIDA. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI ROSSO/NERO E ROSSO. QUESTI FILI SONO DISPONIBILI IN UN CONNETTORE BIANCO A 18 VIE POSTO NEL CABLAGGIO IN USCITA ALLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO GIALLO/NERO (POS. N° 9) NEL CONNETTORE A 20 POLI SITUATO ALLA SINISTRA SOTTO AL VOLANTE.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO VERDE/GIALLO/NERO POSTO NEL CONNETTORE NERO A 20 VIE SITUATO SULLA SINISTRA SOTTO IL VOLANTE.

NOTE

# Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

