



È possibile installare anche gli allarmi Hps 735 in quanto la vettura segnala con lampeggio frecce la chiusura e l'apertura tramite radiocomando originale.

Scheda tecnica per antifurti radiocomandati

Posizione Allarme: Posizionare l'allarme nel vano motore dietro il fanale lato guida. Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida. Per il passaggio cavi utilizzare il passacavo originale lato guida.

Alimentazione: Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

Indicatori di direzione: Collegarsi ai fili ROSA e BIANCO localizzabili nel fascio cavi diretto al devio luci.

Positivo sotto chiave (+15): Collegarsi al filo ARANCIO localizzabile nel fascio cavi diretto al devio luci.

Blocco motore:

Chiusura centralizzata: Comando negativo. Eseguire lo schema di collegamento CH1/N. Collegare il filo di chiusura al filo BLU/NERO 19 e il filo di apertura al filo GRIGIO/NERO del connettore MARRONE a 30 vie posto in uscita porta lato guida. **Vedere lo schema della pagina seguente.**

Alzacristalli elettrici: Informazione non disponibile.

Protezione porte: collegarsi al filo ARANCIO/MARRONE localizzabile nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida.


Protezione baule: collegarsi al filo BIANCO localizzabile nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida.

Protezione cofano: installare il pulsante supplementare in dotazione con l'antifurto.

Note:

Chiusura centralizzata CH1/N. **Schema da utilizzare solo con allarme radiocomandato.**

Allarme



selezione tempi chiusura: chiusura e apertura 1 secondo



COLLEGAMENTI ADDIZIONALI PER HPS 735 (VEDERE LO SCHEMA DELLA PAGINA SEGUENTE).

Eseguire tutti i collegamenti descritti ad eccezione delle "chiusure centralizzate" (Vedi sopra)

Collegamenti supplementari

Filo BIANCO/GIALLO: collegarsi al filo GIALLO/ARANCIO pos.N° 7 del connettore BIANCO a 14 vie

Filo ROSA/NERO: non collegare.

Filo BLU/NERO: non collegare.

Filo GIALLO/BLU: non collegare.

Filo VIOLA: non collegare.

Note:

L'Hps 735 non si può inserire se è in funzione l'hazard (quattro frecce).

L'HPS 735 si inserisce e disinserisce solo attraverso il radiocomando originale.

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Collegamento per HPS 735

