



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: HY 1

MODELLO VETTURA: LANTRA
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SULLA PARATIA CHE DIVIDE IL VANO MOTORE DALL'ABITACOLO

MODULARE

SOTTO IL CRUSCOTTO SULLA DESTRA DEL PIANTONE DELLO STERZO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/BIANCO E VERDE/ROSSO POSTI NEL CONNETTORE TRASPARENTE A 21 POLI SITUATO SOPRA ALLA SCATOLA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/ROSSO UTILIZZATO ANCHE PER IL BLOCCO ELETTRICO DEL MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO/ROSSO COLLEGATO AL SECONDO RELE' DA SINISTRA, NELLA FILA INFERIORE DELLA SCATOLA PORTA RELE' SITUATA SOTTO AL VOLANTE. IL COLLEGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO INTERPONENDO UN RELE' SUPPLEMENTARE. (VEDI SCHEMI INTRODUTTIVI).

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 4" POSIZIONANDO UN ATTUATORE A 2 FILI NELLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI BLU/BIANCO E MARRONE PER L'ALZACRISTALLO LATO SINISTRO. I FILI SONO DISPONIBILI IN UN CONNETTORE A 13 VIE POSTO ALL'INTERNO DELLA PORTA LATO GUIDA. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI GIALLO/BLU E VERDE/BLU. I FILI SONO DISPONIBILI IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO O GIALLO DISPONIBILI NEL CONNETTORE TRASPARENTE A 18 POLI POSTO SOPRA LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI SOTTO AL PIANTONE DELLO STERZO.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO BLU POSTO NEL CONNETTORE TRASPARENTE A 18 POLI SOPRA ALLA SCATOLA PORTAFUSIBILI SOTTO IL PIANTONE DELLO STERZO.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH4

Schema per comando di un motore.

