



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: MZ 5

MODELLO VETTURA: 121
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

DIETRO AL FARO LATO GUIDA.-

MODULARE

SULLA SINISTRA SOTTO AL VOLANTE.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI BLU E BLU/ROSSO POSTI NEL CABLAGGIO CHE ALIMENTA I SERVIZI POSTERIORI DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO VIOLA/ARANCIO UTILIZZATO PER IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO VIOLA/ARANCIO CONNESSO AL CONNETTORE A DUE POLI DELL'INTERRUTTORE INERZIALE ALLA BASE DEL MONTANTE LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA "CH1". COMANDI DI TIPO POSITIVO. COLLEGARSI AI FILI BIANCO/VIOLA (CHIUSURA) E GIALLO/NERO (APERTURA). I FILI SONO DISPONIBILI IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL2". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI BIANCO E GIALLO EFFETTUANDO I COLLEGAMENTI AI CAPI DEL PULSANTE ALZAVETRO. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI BIANCO/VIOLA E GIALLO/VIOLA POSTI IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO NERO/VERDE CONNESSO AL RELE' POS. VIII NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO NERO/ARANCIO SULLA PLAFONIERA ORIGINALE.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/P

COMANDI DI TIPO POSITIVO

Allarme

