



MANUAL SERVICE  
 INSTALLAZIONI  
 SCHEDA N°:  
 POSIZIONE ALLARME:  
 COMPATTO

**MODELLO VETTURA: 626**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1999**

SUL SUPPORTO DELL'AMMORTIZZATORE LATO PASSEGGERO

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

### ***FUNZIONE FILO***

### ***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE	COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA
INDICATORI DI DIREZIONE	COLLEGARSI AI FILI VERDE/NERO CON ANELLI ARGENTO E VERDE/BIANCO CON ANELLI ARGENTO POSTI NEL FASCIO DI CAVI PROVENIENTE DAL COMMUTATORE DI ACCENSIONE.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)	COLLEGARSI AL FILO BLU CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 8 VIE POSTO SUL RETRO DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
BLOCCO MOTORE	INTERROMPERE IL FILO NERO/BIANCO CON ANELLI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 18 VIE POSTO DIETRO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
CHIUSURE CENTRALIZZATE	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COLLEGARSI AI FILI BIANCO/NERO (APERTURA) E GRIGIO/ROSSO (CHIUSURA) CONNESSI AL CONNETTORE BIANCO A 12 VIE DELLA CENTRALINA DELLE CHIUSURE POSTA SOPRA IL PEDALE DELLA FRIZIONE.
ALZACRISTALLI ELETTRICI	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI ROSSO/NERO E VERDE/BIANCO CONNESSI AL CONNETTORE BIANCO A 10 VIE DEL PULSANTE DI COMANDO ORIGINALE. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI ROSSO/VERDE E BLU/BIANCO POSTI IN USCITA AL PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.
PULSANTE PORTE	COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO CON ANELLI ARGENTO CONNESSO AL PULSANTE PORTE.
PULSANTE BAULE	COLLEGARSI AL FILO NERO/BLU CON ANELLI ARGENTO POSTO NEL FASCIO DI CAVI CHE ALIMENTA LA PLAFONIERA DEL BAGAGLIAIO

NOTE

# Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

