



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: MZ 3

MODELLO VETTURA: 323 LANTIS
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

NEL VANO MOTORE LATO GUIDA POSIZIONATO DIETRO AL FARO

MODULARE

NEL TUNNEL CENTRALE.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/NERO E VERDE/BIANCO POSTI NEL CONNETTORE VERDE SOTTO LA CENTRALE PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/BIANCO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO/BIANCO (+15) POSTO NEL CONNETTORE A 4 POLI SUL RELE' SIGLATO MAIN RELAY NELLA CENTRALE PORTARELE' E PORTAFUSIBILI POSTA NEL VANO MOTORE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI VERDE/ROSSO (CHIUSURA) E VERDE/BIANCO (APERTURA) NEL CONNETTORE A 8 POLI CONNESSO ALLA CENTRALINA DELLE CHIUSURE CENTRALIZZATE.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI ROSSO/NERO E GIALLO/BIANCO CONNESSI AL MOTORINO PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA. INTERROMPERE I FILI VERDE/BIANCO E ROSSO/BIANCO PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO. I FILI SONO DISPONIBILI IN USCITA AL GOMMINO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO POSTO NEL CONNETTORE VERDE SOTTO LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO AZZURRO CONNESSO ALLA PLAFONIERA DI SERIE DEL BAULE.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

