



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: MZ 4

MODELLO VETTURA: XEDOS 6
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO GUIDA.

MODULARE

NEL TUNNEL CENTRALE SOTTO AL VANO AUTORADIO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/BIANCO E VERDE/NERO POSTI NEL CONNETTORE GRIGIO DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/BIANCO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO/BIANCO CONNESSO AL RELE' EGI-MAIN POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI E RELE' SITUATA NEL VANO MOTORE VICINO ALLA BATTERIA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI MARRONE/BIANCO (APERTURA) E MARRONE/NERO (CHIUSURA). I FILI SONO CONNESSI ALLA CENTRALINA BLOCCAPORTE POSTA NEL BATTIPIEDE LATO PASSEGGERO.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI VERDE/BLU E ROSSO/BLU PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA ESEGUENDO LA CONNESSIONE AI CAPI DEL MOTORINO DELL'ALZAVETRO, PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI VERDE/BIANCO E GIALLO/BIANCO POSTI IN USCITA AL PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

ANTERIORE SINISTRA: COLLEGARSI AL FILO ROSSO/GIALLO/ARGENTO POSTO NEL CONNETTORE A 20 POLI SULLA CENTRALINA A SINISTRA DEL PEDALE FRIZIONE, PER LE ALTRE PORTE COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO/ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE 16 POLI SULLA CENTRALINA A SINISTRA DEL PEDALE FRIZIONE.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO POSTO SUL PULSANTE ORIGINALE.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

