



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: SA 4

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

MODELLO VETTURA: 9-3
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1999

TRA LA BATTERIA E IL PARAFANGO LATO GUIDA O SUL SUPPORTO
AMMORTIZZATORE LATO PASSEGGERO (A SECONDA DELLE VERSIONI).

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

FUNZIONE FILO


COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE	POSITIVO: COLLEGARE IL POSITIVO AL FILO ROSSO CONNESSO SUL RETRO DELLA CENTRALINA PORTAFUBILI. NEGATIVO: COLLEGARSI AL DERIVATORE DI MASSE ORIGINALE POSTO DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.
INDICATORI DI DIREZIONE	COLLEGARSI AI FILI GRIGIO/NERO E VERDE/NERO CONNESSI AL CONNETTORE NERO A 33 VIE POSTO SULLA STAFFA DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)	COLLEGARSI AL FILO GIALLO/GRIGIO CONNESSO AL CONNETTORE NERO A 70 VIE DELLA CENTRALINA TWICE POSTA SOTTO AL SEDILE ANTERIORE LATO GUIDA.
BLOCCO MOTORE	INTERROMPERE IL FILO GIALLO/GRIGIO CONNESSO AL CONNETTORE NERO A 70 VIE DELLA CENTRALINA TWICE POSTA SOTTO AL SEDILE ANTERIORE LATO GUIDA.
CHIUSURE CENTRALIZZATE	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CHI". COLLEGARSI AL FILO BLU/MARRONE (APERTURA) E ROSSO/VIOLA (CHIUSURA) CONNESSI AL CONNETTORE NERO A 70 VIE DELLA CENTRALINA TWICE POSTA SOTTO AL SEDILE ANTERIORE LATO GUIDA.
ALZACRISTALLI ELETTRICI	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL2". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI NERO/BIANCO E BLU/BIANCO, PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI VERDE/ROSSO E VERDE/BLU CONNESSI AL CONNETTORE NERO A 19 VIE DEI PULSANTI DI COMANDO POSTI SUL TUNNEL CENTRALE.
PULSANTE PORTE	COLLEGARSI AI FILI GRIGIO/VERDE, NERO/VERDE, NERO/VERDE, NERO/VERDE, E NERO CONNESSI AL CONNETTORE NERO A 70 VIE DELLA CENTRALINA TWICE POSTA SOTTO AL SEDILE ANTERIORE LATO GUIDA NELLE POSIZIONI 61, 60, 12, 36 E 35.
PULSANTE BAULE	

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

