

CASA COSTRUTTRICE: KIA



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: SM 1

MODELLO VETTURA: SMART
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 2000

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO PASSEGGERO

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO ROSSO POSTO IN INGRESSO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
NEGATIVO: COLLEGARE AD UN BULLONE DEL TELAIO VEICOLO.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI NERO/BIANCO E NERO/VERDE POSTI SULLA PARTE POSTERIORE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO GRIGIO/VERDE POSTO IN UN CONNETTORE NERO SULLA PARTE POSTERIORE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH8". INTERROMPERE I FILI BIANCO/BLU (POSITIVO IN APERTURA) E GRIGIO/AZZURRO (POSITIVO IN CHIUSURA) POSTI SULLA PARTE POSTERIORE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL1". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE IL FILO VERDE, PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE IL FILO VERDE. ENTRAMBI I FILI SONO CONNESSI AI PULSANTI DI COMANDO DEGLI ALZACRISTALLI.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/BLU DELLA LINEA PULSANTI ORIGINALI. TALE FILO E POSTO NELLA PARTE ANTERIORE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.


PULSANTE BAULE

NOTE

Scheda tecnica di installazione per allarme HPS 635

REV. 00


MARCA	SMART MCC	MOD.	SMART	VERS.	2000 →	BENZINA
--------------	----------------------	-------------	--------------	--------------	---------------	----------------

POSIZIONE SIRENA E/O ALLARME	Posizionare la sirena dietro alla calandra anteriore sotto al faro sinistro sul passaruota metallico.
POSIZIONE CENTRALINA	Posizionare eventuali centraline e moduli sotto al cruscotto lato guida.
ALIMENTAZIONE	Collegare il filo rosso dell'allarme al filo rosso situato vicino al filo giallo/rosso in alto a sinistra della centralina portafusibili.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+ 15)	Collegare il filo verde/nero al filo rosa/rosso connesso al filo in un connettore a 5 vie posto sopra la vaschetta del liquido di raffreddamento. In alternativa è possibile collegarsi al filo giallo/nero posto nel connettore nero a 6 vie posto nei pressi della porta lato guida.
INDICATORI DI DIREZIONE	Collegare un filo giallo dell'allarme al filo nero/verde connesso alla lampada anteriore delle frecce destre. Collegare l'altro filo giallo dell'allarme al filo nero/bianco connesso alla lampada anteriore delle frecce sinistre.
COMANDI AUSILIARI (FILI VERDE E BIANCO)	Collegare il filo bianco ai fili bianco/blu e grigio/blu posti sul connettore nero a 6 vie posto in uscita al gommino passacavo della porta lato guida. ATTENZIONE: Tra il filo bianco dell'allarme e i fili indicati per la connessione, vanno interposti due diodi con i catodi (strisciette) rivolte verso il filo bianco stesso. Fare riferimento allo schema riportato nelle note.
PULSANTE PORTA	Collegare il filo blu/rosso dell'allarme ai fili bianco/giallo e connesso al connettore nero a sei vie posto vicino al gommino passacavo della porta lato guida, e al filo giallo/rosso connesso al connettore nero a sei vie posto vicino al gommino passacavo della porta lato passeggero.
PULSANTE BAULE	
ALZACRISTALLI ELETTRICI	Per ottenere la chiusura degli alzacristalli elettrici è necessario interrompere i fili verdi connessi ai capi dei motori elettrici degli alzacristalli e fornire, agli spezzoni connessi ai motori, un comando positivo. Per eseguire correttamente questa connessione fare riferimento alle istruzioni allegate al modulo alzavetri.
NOTE	<p style="text-align: center;">AL FILO BIANCO/BLU</p>  <p style="text-align: center;">AL FILO GRIGIO/BLU</p>

N.B.: I dati forniti in questa scheda non sono impegnativi, pertanto devono essere ritenuti solo indicativi ai fini dell'installazione che dovrà essere eseguita in conformità a quanto riportato nel manuale di installazione del prodotto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al n° verde 800.211.216

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH8

Schema per polarità mista ai pulsanti

