CASA COSTRUTTRICE: ALFA ROMEO

MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: AL 4

MODELLO VETTURA: 164
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1995

POSIZIONE ALLARME: COMPATTO	SULLA PARATIA SOTTO IL FILTRO DELL'ARIA DIETRO IL FARO SINISTRO.
MODULARE	DIETRO LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

FUNZIONE FILO	***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***
ALIMENTAZIONE	POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO ROSSO CONNESSO AL DERIVATORE "H" DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI. NEGATIVO: COLLEGARSI AD UNO DEI FILI NERI CONNESSI AL DERIVATORE DI MASSE POSTO VICINO AL PIANTONE DELLO STERZO.
INDICATORI DI DIREZIONE	COLLEGARSI AI FILI AZZURRO E AZZURRO/NERO SITUATI NEL CONNETTORE NERO A 10 VIE POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)	COLLEGARSI AL FILO MARRONE CONNESSO AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.
BLOCCO MOTORE	INTERROMPERE IL FILO GIALLO/NERO SUL PIEDINO "85" DEL RELE' POMPA BENZINA POSTO NEL CONTENITORE PLASTICO SOPRA IL RADIATORE.
CHIUSURE CENTRALIZZATE	COMANDI NEGATIVI: ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COLLEGARSI AI FILI VIOLA (APERTURA) E MARRONE (CHIUSURA). LE CONNESSIONI VANNO ESEGUITE IN PROSSIMITÀ' DELLA CENTRALINA BLOCCAPORTE POSTA SOTTO IL BAULETTO LATO PASSEGGERO.
ALZACRISTALLI ELETTRICI	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI GIALLO/NERO E GIALLO PER IL VETRO SINISTRO, INTERROMPERE I FILI BIANCO E BIANCO/NERO PER IL VETRO DESTRO. I FILI SONO CONNESSI AI CAPI DI UN CONNETTORE BIANCO DELLA CENTRALINA DI COMANDO ALZACRISTALLI POSTA SOTTO IL BAULETTO LATO PASSEGGERO.
PULSANTE PORTE	COLLEGARSI AL FILO VIOLA/BIANCO POSTO NEL CONNETTORE NERO A 12 VIE SIGLATO "A" POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
PULSANTE BAULE	COLLEGARSI AL FILO NERO/GRIGIO CONNESSO ALLA PLAFONIERA ORIGINALE.

NOTE

Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

selezione tempi:
chiusura 1 secondo
apertura 1 secondo

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo