



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: HI 9

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

**MODELLO VETTURA: SANTAMO**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1999**

SUL SUPPORTO AMMORTIZZATORE LATO PASSEGGERO

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

### ***FUNZIONE FILO***

### ***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO AI MORSETTI DELLA BATTERIA

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AL FILO BLU E BLU/ROSSO CONNESSI AL CONNETTORE BIANCO A 18 VIE POSTO SUL FRONTE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/BIANCO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO/BIANCO CONNESSO AL CONNETTORE TRASPARENTE A 10 VIE CONNESSO AL RELE DELLA POMPA CARBURANTE POSTO ALLA DESTRA DEL CASSETTO PORTAOGGETTI LATO PASSEGGERO.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COLLEGARSI AL FILO GIALLO/BLU (APERTURA) E MARRONE (CHIUSURA) CONNESSI AL CONNETTORE BIANCO A 20 VIE DELLA CENTRALINA HDI FISSATA SULLA SINISTRA DEL PIANTONE DELLO STERZO.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL2". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI GIALLO/BLU E NERO/VERDE CONNESSI AL CONNETTORE TRASPARENTE A 14 VIE CONNESSO AI PULSANTI DI COMANDO. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI BIANCO/NERO E BLU/GIALLO POSTI IN USCITA AL PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VERDE/ROSSO CONNESSI AL CONNETTORE BIANCO A 16 VIE DELLA CENTRALINA HDI FISSATA SULLA SINISTRA DEL PIANTONE DELLO STERZO.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/GIALLO CONNESSO AL CONNETTORE NERO A 18 VIE FISSATO SULLA DESTRA DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

NOTE

# Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

