

PATROL LINE**alarm system**

Scheda Tecnica: Skoda n° 02

**Marca: SKODA****Tipo: Superb**

Versione: Diesel

Anno Imm. 2002 →

Scheda per Antifurti Radiocomandati.

Posizione Allarme

Posizionare l'allarme nel vano tergicristalli lato passeggero.

Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida.

Alimentazione

Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

Indicatori di direzione

Collegare ai fili NERO/VERDE pos.10 e al filo BIANCO/NERO pos.9 del connettore NOCCIOLA N°8 a 10 vie posto dietro il battitacco lato guida.

Positivo sotto chiave (+15)

Collegarsi al filo NERO/BLU pos.4 del connettore ARANCIONE N°15 a 10 vie posto dietro il battitacco lato guida.

Blocco motore

Interrompere il filo NERO pos.5 del connettore ARANCIONE a 10 vie della centralina metallica posta sotto la plastica a tenuta stagna posta nel vano tergicristalli lato guida.

Chiusura centralizzata

Comando negativo. Eseguire lo schema di collegamento CH19. Collegarsi al filo ROSSO/VERDE per la chiusura e al filo ROSSO/BLU per l'apertura posti nel fascio cavi diretto al motorino chiusure nella porta lato guida.

Alzavetri elettrici: Chiusura Comfort.

Per ottenere la chiusura dei vetri basta prolungare il tempo di chiusura a dell'allarme a 30 secondi.

Protezione portiere.

Collegarsi al filo BLU/GRIGIO pos.21 del connettore NERO a 23 vie connesso alla centralina posta sotto la moquette lato guida.

Protezione baule

Collegarsi al filo MARRONE/NERO pos.7 del connettore NERO a 23 vie connesso alla centralina posta sotto la moquette lato guida.

Protezione cofano

Installare il pulsante in prossimità del gommino di battuta.

Note



Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione

Chiusura Centralizzata CH19

COMANDI per Skoda Fabia

