



Scheda tecnica per antifurti radiocomandati

Posizione Allarme: Posizionare l'allarme sulla paratia in metallo della batteria. Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida.

Alimentazione: Collegare il positivo dell'allarme al filo ROSSO pos. A3 e il negativo dell'allarme al filo NERO pos. A1 del connettore BIANCO a 15 vie della centralina NERA posta sotto il cruscotto lato guida.

Indicatori di direzione: Collegarsi ai fili BIANCO pos. A8 e al filo NOCCIOLA pos. A9 del connettore BIANCO a 15 vie della centralina NERA posta sotto il cruscotto lato guida.

Positivo sotto chiave (+15): Collegarsi al filo GIALLO pos. A5 del connettore BIANCO a 15 vie della centralina NERA posta sotto il cruscotto lato guida.

Blocco Motore:

Blocco avviamento: Interrompere il filo ARANCIO del connettore NERO a 4 vie posto a destra del pedale acceleratore.

Chiusura centralizzata: Comando negativo. Eseguire lo schema di collegamento CH1/N. Collegare il filo di chiusura al filo ARANCIO pos.17 e il filo dell'apertura dell'allarme al filo ROSA pos.8 del connettore NERO a 40 vie siglato EH1 della centralina NERA posta sotto il cruscotto lato guida. **Vedere lo schema sottostante.**

Alzacristalli elettrici:

Protezione porte: collegarsi al filo ARANCIO pos.40 del connettore NERO a 40 vie siglato EH1 della centralina NERA posta sotto il cruscotto lato guida.

Protezione baule: collegarsi al filo VERDE pos.30 del connettore NERO a 40 vie siglato EH1 della centralina NERA posta sotto il cruscotto lato guida.


Protezione cofano: Installare il pulsante supplementare in dotazione con l'antifurto.

NOTE:

SCHEMI GENERALI DI COLLEGAMENTO

Chiusura centralizzata
CH1/N

Schema da utilizzare
solo con allarme
radiocomandato.





COLLEGAMENTI SUPPLEMENTARI SOLO X Hps 735

Filo BIANCO/VERDE: collegarsi al filo NOCCIOLA pos.A9 del connettore BIANCO a 15 vie della centralina NERA posta a sinistra del piantone dello sterzo.

Filo BIANCO: non collegare

Filo VERDE: non collegare

Filo ROSA/NERO: non collegare.

Filo BLU/NERO: non collegare.

Filo GIALLO/BLU: non collegare.

Filo VIOLA: non collegare.

Note:

L'Hps 735 non si può inserire se è in funzione l'hazard (quattro frecce).

L'Hps 735 si inserisce e disinserisce solo attraverso il radiocomando originale.

