

CASA COSTRUTTRICE: HONDA



MODELLO VETTURA: CIVIC
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996

MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: HO 4
POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

NEL PASSARUOTA LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO IL VOLANTE NELLA PARTE SINISTRA.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/ROSSO-ARGENTO E VERDE/GIALLO-ARGENTO POSTI NEL CONNETTORE VERDE A 20 POLI POSTO DI FRONTE ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AD UN FILO CHE FORNISCA IL POSITIVO SOTTO CHIAVE ANCHE IN FASE DI AVVIAMENTO.

BLOCCO MOTORE

ESSENDO LA VETTURA DOTATA DI IMMOBILIZZATORE ORIGINALE, NON E' NECESSARIO EFFETTUARE IL BLOCCO MOTORE TRAMITE L'ALLARME.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI BLU/BIANCO-ARGENTO (CHIUSURA) E BLU/ROSSO-ARGENTO (APERTURA). I FILI SONO SITUATI IN UN CONNETTORE A 8 VIE POSTO SULLA CENTRALINA DELLE CHIUSURE CENTRALIZZATE POSTA ALL'INTERNO DELLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". COLLEGARSI AI FILI ROSSO/BLU-NERO E ROSSO/GIALLO-NERO PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA, COLLEGARSI AI FILI BLU/GIALLO-ARGENTO E BLU/ARANCIO-ARGENTO PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VERDE/ARGENTO DISPONIBILE IN UN CONNETTORE A 10 VIE TRASPARENTE POSTO SUL RETRO DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO BLU/NERO-ARGENTO POSTO NEL CONNETTORE BLU A 16 VIE POSTO SUL FIANCO DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

