



MODELLO VETTURA: LOGO
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1998

MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: 07

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL SUPPORTO DELL'AMMORTIZZATORE LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO BIANCO DI GROSSE DIMENSIONI PRESENTE ALL'INGRESSO DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
NEGATIVO: COLLEGARSI AD UN BULLONE DI DERIVAZIONE PER LE MASSE.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/GIALLO E VERDE/ROSSO POSTI NEL CABLAGGIO A FIANCO DEL PIANTONE DELLO STERZO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO CONNESSO AL BLOCCHETTO CHIAVE IN POSIZIONE + 15.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO/GIALLO POSTO NEL CONNETTORE MARRONE A 7 VIE POSTO IN USCITA ALLA CENTRALINA INIEZIONE SIGLATA "MITSUBA", POSTA SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA "CH8". INTERROMPERE I FILI BIANCO/ROSSO (CHIUSURA) E GIALLO/ROSSO (APERTURA) POSTI NEL CONNETTORE ROSSO A 11 VIE CONNESSO ALLA CENTRALINA POSTA SOPRA LA VALVOLIERA, SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL1"
CRISTALLO ANT. LATO GUIDA: INTERROMPERE IL FILO ROSSO/BLU
CRISTALLO ANT. LATO PASSEGGERO: INTERROMPERE IL FILO ROSSO/BLU
I COLLEGAMENTI VANNO EFFETTUATI DIRETTAMENTE NEI CABLAGGI DEI RISPETTIVI PULSANTI DI COMANDO POSTI SUL BRACCIO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VERDE/ROSSO POSTO NEL CONNETTORE ROSSO A 11 VIE, POSTO IN USCITA DALLA CENTRALINA POSTA SOPRA LA VALVOLIERA SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI DIRETTAMENTE AL FILO DI COMANDO DELLA PALFONIERA POSTERIORE.

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH8

Schema per polarità mista ai pulsanti

