



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: HY 3

MODELLO VETTURA: ACCENT
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PARAFANGO LATO PASSEGGERO

MODULARE

SOTTO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/BLU E VERDE/GIALLO POSTI NEL CONNETTORE BIANCO A 14 POLI SULLA DESTRA DEL PIANTONE STERZO

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/BIANCO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO ELETTRICO DEL MOTORE.

BLOCCO MOTORE

COLLEGARSI AL FILO NERO/BIANCO CONNESSO AL RELE' DELLA POMPA BENZINA SOPRA LA SCATOLA PORTAFUSIBILI (FISSATO ALLA CARROZZERIA).

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 4". POSIZIONARE NELLA PORTA LATO GUIDA UN MOTORINO A DUE FILI .

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". VETRO LATO GUIDA: INTERROMPERE I FILI BLU E NERO/GIALLO. VETRO LATO PASSEGGERO: INTERROMPERE I FILI BLU/ROSSO E NERO/BIANCO. I FILI SONO DISPONIBILI AI CAPI DEI PULSANTI ORIGINALI.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO NERO/ROSSO NEL CONNETTORE BLU A 22 POLI SULLA SINISTRA SOTTO IL VOLANTE.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/ROSSO SUL PULSANTE DI SERIE DEL BAULE.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH4

Schema per comando di un motore.

