



Scheda tecnica per antifurti radiocomandati

Posizione Allarme: Posizionare l'allarme nel vano motore, sul supporto ammortizzatore lato passeggero. Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato passeggero. Per il passaggio cavi, utilizzare il passacavo originale lato passeggero.

Alimentazione: Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

Indicatori di direzione: Collegarsi ai fili ROSSO/VERDE e ROSSO/BLU del connettore BLU a 16 vie connesso alla centralina BCM, localizzabile dietro il cassetto portaoggetti, lato passeggero.

Positivo sotto chiave (+15): Collegarsi al filo VERDE/NERO del connettore BIANCO a 16 vie connesso alla centralina BCM.

Blocco motore: Interrompere il filo MARRONE/NERO in uscita dal fusibile "ENG" 10A localizzabile in scatola fusibili, posta sul fianco del cruscotto lato guida.

Blocco avviamento: Interrompere il filo NERO direttamente connesso al blocchetto chiave.

Odometro: dato non rilevato.

Chiusura centralizzata: Eseguire lo schema di collegamento CH20. Interromper il filo di chiusura BLU/ARANCIO pos.N°6 e il filo di apertura BIANCO/VERDE pos.N°9 del connettore GRIGIO a 24 vie connesso alla centralina BCM. **Vedere lo schema della pagina seguente.**

Alzacristalli elettrici: Alzavetri codificati. Non è possibile installare nessun modulo.

Protezione porte: Collegarsi al filo VERDE/GIALLO pos.N°3 del connettore GRIGIO a 24 vie connesso alla centralina BCM.

Protezione baule: Collegarsi al filo NERO/GIALLO pos.N°10 del connettore GRIGIO a 24 vie connesso alla centralina BCM.


NOTE:



SCHEMI GENERALI DI COLLEGAMENTO

Chiusura centralizzata
CH20.

**Schema da utilizzare
solo con allarme
radiocomandato.**



COLLEGAMENTI ADDIZIONALI PER HPS 735

Filo BIANCO/GIALLO: collegarsi al filo
ROSSO/BLU del connettore BLU a 16 vie.

Filo ROSA/NERO: non collegare.
Filo BLU/NERO: non collegare.
Filo GIALLO/BLU: non collegare.
Filo VIOLA: non collegare.
Filo BIANCO: non collegare
Filo VERDE: non collegare.

Note:

L'Hps 735 non si può inserire se è in funzione
l'hazard (quattro frecce).

L'Hps 735 si inserisce e disinserisce solo
attraverso il radiocomando originale.

