



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: VO 6

MODELLO VETTURA: S 70 / V 70
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:

POSIZIONE ALLARME:

COMPATTO SUL SUPPORTO BATTERIA.

MODULARE SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

FUNZIONE FILO


COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE	COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.
INDICATORI DI DIREZIONE	COLLEGARSI AI FILI BLU/VERDE E VERDE CONNESSI AL CONNETTORE VERDE A 26 VIE CONNESSO ALLA CENTRALINA NERA FISSATA SULLA STAFFA PORTA CONNETTORI SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)	COLLEGARSI AL FILO BLU/ROSSO CONNESSO AL FILO VERDE A 22 VIE CONNESSO ALLA CENTRALINA NERA FISSATA SULLA STAFFA PORTA CONNETTORI SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.
BLOCCO MOTORE	MOD. BENZINA: INTERROMPERE IL FILO ROSSO CONNESSO AL RELE MAIN RELAY POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI NEL VANO MOTORE SIGLATA MAIN FUSES. MOD. DIESEL: INTERROMPERE IL FILO ARANCIONE/NERO CONNESSO AL RELE MAIN RELAY POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI NEL VANO MOTORE SIGLATA MAIN FUSES.
CHIUSURE CENTRALIZZATE	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COLLEGARSI AI FILI ROSSO/GRIGIO (APERTURA) E GIALLO/GRIGIO (CHIUSURA) CONNESSI AL CONNETTORE VERDE A 26 VIE CONNESSO ALLA CENTRALINA NERA FISSATA SULLA STAFFA PORTA CONNETTORI SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.
ALZACRISTALLI ELETTRICI	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL1". INTERROMPERE I FILI ELENCATI DI SEGUITO: ALZ. ANT. LATO GUIDA: FILO BLU/VERDE CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 6 VIE DEI PULSANTI DI COMANDO ALL'INTERNO DELLA PORTA LATO GUIDA. ALZ. ANT. LATO PASS.: INTERROMPERE IL FILO BLU/BIANCO. ALZ. POST. LATO GUIDA: INTERROMPERE IL FILO VERDE/GRIGIO. ALZ. POST. LATO PASS: INTERROMPERE IL FILO VERDE/BLU. TALI FILI SONO DISPONIBILI IN USCITA AL PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.
PULSANTE PORTE	COLLEGARSI AL FILO BIANCO/NERO CONNESSO AL CONNETTORE VERDE A 26 VIE CONNESSO ALLA CENTRALINA NERA FISSATA SULLA STAFFA PORTACONNETTORI SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA. COLLEGARSI AI FILI GIALLO/MARRONE, GRIGIO/BIANCO, GIALLO/BIANCO CONNESSI AL CONNETTORE VERDE A 22 VIE CONNESSO ALLA CENTRALINA NERA FISSATA SULLA STAFFA PORTACONNETTORI SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.
PULSANTE BAULE	COLLEGARSI AL FILO BLU/MARRONE CONNESSO AL CONNETTORE VERDE A 26 VIE CONNESSO ALLA CENTRALINA NERA FISSATA SULLA STAFFA PORTACONNETTORI SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

