Scheda Tecnica: Alfa Romeo 027

Marca: ALFA ROMEO
Tipo: GT
Versione: Benzina/Diesel
Anno Imm. 2004

È possibile installare anche gli allarmi Hps 735 e 635 in quanto la vettura segnala con lampeggio frecce la chiusura e l'apertura tramite radiocomando originale.

## Scheda tecnica per antifurti radiocomandati

**Posizione Allarme:** Posizionare l'allarme nel vano motore pressi del parafango lato guida. Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida. Per il passaggio cavi, utilizzare il passacavo originale del cavo apri cofano.

**Alimentazione:** Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

**Indicatori di direzione:** Collegarsi ai fili **MARRONE/NERO** pos. 12 e **MARRONE/VIOLA** pos. 3 del connettore NERO a 40 vie; ai fili **MARRONE/GIALLO** pos. 22, **MARRONE/VIOLA** pos. 39, **MARRONE/NERO** pos. 38 e **MARRONE/BIANCO** pos. 2 e del connettore BLU a 40. I connettori sono connessi nella parte inferiore della scatola fusibili. **Vedere gli schemi delle pagine seguenti.**

**Positivo sotto chiave (+15):** Collegarsi al filo **ARANCIO** pos. 14 del connettore MARRONE a 20 vie connesso nella parte inferiore della scatola fusibili.

**Blocco motore: benzina (2.0 – 3.2) diesel (1.9 multijet):** Interrompere il filo **VIOLA/GIALLO** localizzabile nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida.

**Blocco avviamento:** Interrompere il filo **ROSSO/NERO** connesso direttamente al blocchetto chiave di accensione.

**Odometro:** dato non rilevato

**Chiusura centralizzata:** Comando negativo. Eseguire lo schema di collegamento CH1/N. Collegare il filo di chiusura al filo **AZZURRO/BIANCO** pos. 34 e il filo di apertura al filo **AZZURRO/BLU** pos. 17 del connettore NERO a 40 vie connesso nella parte inferiore della scatola fusibili. **Vedere lo schema della pagina seguente.**

**Alzacristalli elettrici:** Impianto con polarità NEGATIVA a riposo. Eseguire lo schema di collegamento AL1: vetro SX: interrompere il filo **BIANCO/ROSSO** (positivo in salita) localizzabile direttamente al pulsante di comando all'interno della porta lato guida. Vetro DX: interrompere il filo **VIOLA/NERO** (positivo in salita) localizzabile nel fascio cavi in uscita dalla porta lato guida. **Vedere lo schema della pagina seguente.**

**Protezione porte: (comando lampada temporizzato):** collegarsi al filo **AZZURRO/GIALLO** pos. 21 del connettore NERO a 40 vie connesso nella parte inferiore della scatola fusibili. **Vedere gli schemi delle pagine seguenti.**

**Protezione baule:** collegarsi al filo **GRIGIO/NERO** pos. 36 del connettore NERO a 40 vie connesso nella parte inferiore della scatola fusibili. **Vedere gli schemi delle pagine seguenti.**

**Note:**

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione.

Scheda Tecnica: Alfa Romeo 027

Marca: ALFA ROMEO
Tipo: GT
Versione: Benzina/Diesel
Anno Imm. 2004 →

## COLLEGAMENTI ADDIZIONALI PER HPS 635

Eseguire tutti i collegamenti descritti ad eccezione delle "chiusure centralizzate" (Vedi sopra)

**Collegamenti supplementari**

Filo BIANCO: non collegare

Filo VERDE: non collegare

ATTENZIONE: per l'HPS 635 collegare i fili GIALLI dell'allarme solo ai fili **MARRONE/VIOLA pos.39** e **MARRONE/NERO pos.38** del connettore NERO a 40 vie connesso sul fronte, in basso della scatola fusibili.

**Note:**

L'Hps 635 non si può inserire se è in funzione l'hazard (quattro frecce).

L'HPS 635 si inserisce e disinserisce solo attraverso il radiocomando originale.

Hps 635 in fase di allarme farà lampeggiare solo le frecce posteriori della vettura.

### SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER HPS 635.

## COLLEGAMENTI ADDIZIONALI PER HPS 735

Eseguire tutti i collegamenti descritti ad eccezione delle "chiusure centralizzate" (Vedi sopra)

**Collegamenti supplementari**

Filo BIANCO/GIALLO: collegarsi al filo **MARRONE/VIOLA** pos. 3 del connettore NERO a 40 vie.

Filo ROSA/NERO: non collegare.

Filo BLU/NERO: non collegare.

Filo GIALLO/BLU: non collegare.

Filo VIOLA: non collegare.

**Note:**

L'Hps 735 non si può inserire se è in funzione l'hazard (quattro frecce).

L'HPS 735 si inserisce e disinserisce solo attraverso il radiocomando originale.

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione.

Scheda Tecnica: Alfa Romeo 027

# Marca: ALFA ROMEO
## Tipo: GT
Versione: Benzina/Diesel
Anno Imm. 2004 →

## SCHEMI GENERALI DI COLLEGAMENTO

**Indicatori di direzione con linee separate. Utilizzare diodi 1N4004 o equivalenti**

**Schema da utilizzare solo con allarme radiocomandato.**

**Chiusura centralizzata CH1/N.**

**Schema da utilizzare solo con allarme radiocomandato.**

**Alzavetri elettrici: eseguire lo schema tipo AL1:**
**Schema da utilizzare per tutti gli antifurti.**

**Pulsante porte e baule.** **Schema da utilizzare per tutti gli antifurti.**

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione.