



MANUAL SERVICE

INSTALLAZIONI

SCHEDA N°:

POSIZIONE ALLARME:

COMPATTO

**MODELLO VETTURA: S. 5 TD 2.5**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1998**

DIETRO IL FANALE ANTERIORE LATO PASSEGGERO

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

***FUNZIONE FILO******COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO ROSSO CONNESSO ALLA CENTRALINA  
 PORTAFUSIBILI.  
 NEGATIVO: COLLEGARSI AD UN BULLONE DELLA SCOCCA

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI DUE FILI BLU/MARRONE E AI DUE FILI BLU/VERDE POSTI SOTTO AL  
 BATTITACCO LATO PASSEGGERO. VEDERE LO SCHEMA RIPORTATO NELLE NOTE  
 PER LA CONNESSIONE.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO VERDE/NERO DEL RELE VERDE POSTO NELLA CENTRALINA  
 PORTAFUSIBILI.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO MARRONE DEL RELE VERDE POSTO NELLA CENTRALINA  
 PORTAFUSIBILI.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHELA "CH 1". COMANDI DI TIPO POSITIVO. COLLEGARSI AI FILI  
 MARRONE/GIALLO (CHIUSURA) E MARRONE/AZZURRO (APERTURA) POSTI NEL  
 CONNETTORE BIANCO DELLA CENTRALINA POSTA DIETRO AL CASSETTO  
 PORTAOGGETTI LATO PASSEGGERO.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

VETTURA DOTATA DI SISTEMA COMFORT CON COMANDO CODIFICATO. PER  
 AZIONARE GLI ALZACRISTALLI ANTERIORI ESEGUIRE LO SCHEMA "AL 2"  
 INTERROMPENDO I FILI CONNESSI AI MOTORI. PER GLI ALZACRISTALLI  
 POSTERIORI ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2" E INTERROMPERE I  
 FILI NERO MARRONE (POST. DESTRO) E NERO/VERDE (POST. SINISTRO) POSTI  
 NELLA CENTRALINA DIETRO AL CASSETTO PORTAOGGETTI.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILI MARRONE/BIANCO CONNESSO AL CONNETTORE NERO E AI  
 FILI MARRONE/ROSSO, MARRONE/GRIGIO E MARRONE/BIANCO DEL CONNETTORE  
 BIANCO. QUESTI CONNETTORI SONO POSTI DIETRO AL CASSETTO PORTAOGGETTI  
 LATO PASSEGGERO.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI ADIRETTAMENTE AL FILO DI COMANDO DELLA PLAFONIERA BAULE

NOTE

# Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/P

## COMANDI DI TIPO POSITIVO

### Allarme

