



Scheda Tecnica: BMW 196



Marca: BMW  
Tipo: SERIE 3

Versione: Benzina Diesel  
Anno Imm. 2008 →



È possibile installare solo l'allarme Hps 735 in quanto la vettura segnala con lampeggio frecce solo la fase di apertura porte tramite radiocomando originale.

### Scheda tecnica per antifurti radiocomandati

**Posizione Allarme:** Posizionare l'allarme sul passaruota lato guida. Per il passaggio cavi, utilizzare il passacavo della scatola NERA lato passeggero.

**Alimentazione:** Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

**Indicatori di direzione:** Ant. SX: collegarsi al filo BLU/VERDE pos. N°13 del connettore NERO/GRIGIO a 51 vie connesso in basso alla centralina controllo luci, dietro il battitacco lato guida; Ant. DX: collegarsi al filo BLU/MARRONE pos. N°40 del connettore NERO/GRIGIO a 51 vie connesso in alto alla centralina controllo luci, dietro il battitacco lato guida; Lat. SX: collegarsi al filo BLU/GIALLO pos. N°44; Post. SX: collegarsi al filo BLU/VERDE pos. N°45. I fili sono localizzabili nel connettore NERO/GRIGIO a 51 vie connesso in alto alla centralina controllo luci, dietro il battitacco lato guida. Lat. DX: collegarsi al filo BLU/GIALLO pos. N°11; Post. DX: collegarsi al filo BLU/MARRONE pos. N°12. I fili sono localizzabili nel connettore NERO/GRIGIO a 51 vie connesso in basso alla centralina controllo luci, dietro il battitacco lato guida; positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

**Attenzione separare ogni filo della macchina con un diodi 1n4004. Vedere gli schemi delle pagine seguenti.**

**Positivo sotto chiave (+15):** Collegarsi al filo VERDE/BIANCO pos. N°7 del connettore NERO a 41 vie connesso alla centralina CAS posta a sinistra del piantone dello sterzo.

**Blocco motore:** Interrompere il filo ROSSO/BIANCO del connettore NERO a 4 vie connesso alla centralina EPKM2 posta sotto al bracciolo centrale della sedileria posteriore.

**Blocco avviamento:** Interrompere il filo NERO pos. N°22 del connettore NERO a 41 vie connesso alla centralina CAS posta a sinistra del piantone dello sterzo.

### Odometro:

**Chiusura centralizzata:** Eseguire lo schema di collegamento "CH 1/N". Comune di tipo negativo. Collegarsi al filo GIALLO/MARRONE pos. 33 del connettore NERO a 41 vie connesso alla centralina CAS posta a sinistra del piantone dello sterzo. **Vedere gli schemi delle pagine seguenti.**

**Alzacristalli elettrici:** Vettura dotata di chiusura di tipo comfort. Regolando il tempo di chiusura a 30 sec. Si ottiene la chiusura automatica degli alzacristalli.

**Protezione porte ATTENZIONE Comando di tipo positivo:** Collegarsi al filo ROSSO/BLU connesso alla plafoniera che illumina la pedaliera, sotto il cruscotto lato guida.

**Protezione porte:** Collegarsi al filo BIANCO /MARRONE connesso alla plafoniera posta nel fianco lato guida del vano bagagli.


### Note:

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione.




Indicatori di direzione con linee separate. Utilizzare diodi 1N4004 o equivalenti

Schema da utilizzare solo con allarme radiocomandato.



Chiusura centralizzata CH1N

Schema da utilizzare solo con allarme radiocomandato.



selezione tempi chiusura: chiusura 30 secondi e apertura 1 secondo

## COLLEGAMENTI ADDIZIONALI PER HPS 735

### Collegamenti supplementari

Eseguire tutti i collegamenti descritti ad eccezione delle "chiusure centralizzate"

Filo BIANCO/GIALLO: collegarsi al filo BLU/MARRONE nel connettore NERO/GRIGIO a 51 vie del commutatore luci lato guida

Filo BIANCO: non collegare.

Filo VERDE: non collegare

Filo NERO/BLU: NON COLLEGARE.

Filo NERO/ROSA: NON COLLEGARE.

Filo GIALLO/BLU: NON COLLEGARE.

Filo VIOLA: NON COLLEGARE.

### Note:

L'Hps 735 non si può inserire se è in funzione l'hazard (quattro frecce).

L'HPS 735 si inserisce e disinserisce anche con la chiave dalla serratura portiera.

