

CASA COSTRUTTRICE: BMW



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: BM4

**MODELLO VETTURA: SERIE 5**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996**

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

DIETRO IL FARO SINISTRO.

MODULARE

SOPRA LA PEDALIERA

### ***FUNZIONE FILO***

### ***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI ALLA CENTRALINA INTERCONNETTIVA IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVO DELLA PORTA LATO PASSEGGERO. I FILI VANNO UNITI CON DIODI POICHÉ' LE LAMPADE POSTERIORI SONO SEPARATE DALLE ANTERIORI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO ROSSO/BIANCO CONNESSO AL RELE DELLA POMPA BENZINA POSTO NELLA SCATOLA MOTRONIC.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

COMANDI DI TIPO POSITIVO. ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO "CH 1". COLLEGARSI AI FILI BIANCO/NERO (APERTURA) E ROSSO/BLU (CHIUSURA). ESEGUIRE LA CONNESSIONE ALL'INTERNO DELLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

CHIUSURA DI TIPO COMFORT. REGOLANDO IL TEMPO DI CHIUSURA A 30" SI OTTIENE ANCHE LA CHIUSURA DEGLI ALZACRISTALLI.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AI PULSANTI PORTE ORIGINALI

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO BIANCO/MARRONE DELLA PLAFONIERA ORIGINALE.

NOTE

# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

