



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: CI 2

**MODELLO VETTURA: ZX**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1995**

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

VICINO AL FARO LATO GUIDA

MODULARE

SOPRA LA PEDALIERA

***FUNZIONE FILO***

***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO BIANCO SITUATO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.  
NEGATIVO: COLLEGARSI AL DERIVATORE DI MASSE POSTO A DESTRA DELLA PEDALIERA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE E VERDE/ROSSO POSTI IN UN CONNETTORE A 9 VIE SITUATO DIETRO LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO AZZURRO SITUATO IN UN CONNETTORE GRIGIO A 2 VIE FISSATO AL PIANTONE DELLO STERZO.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO VERDE/GIALLO (+15) DEL RELE' POMPA BENZINA. IL RELE' E' SITUATO DIETRO IL FANALE ANTERIORE SINISTRO.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

COMANDI NEGATIVI: ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI BLU CON RIF. VERDE (APERTURA) E GRIGIO SITUATI IN UN CONNETTORE GRIGIO A 14 VIE POSTO SOTTO IL BATTITACCO LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL2" ALZAVETRO LATO GUIDA: INTERROMPERE I FILI GRIGIO/VERDE E GRIGIO/NERO.  
ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO: INTERROMPERE I FILI GIALLI POSTI IN USCITA AL PASSACAVO PORTA LATO PASSEGGERO.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VERDE POSTO NEL CONNETTORE A 14 VIE POSTO DIETRO LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO DEL PULSANTE ORIGINALE.

NOTE

# Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

