

PATROL LINE**alarm system**

Scheda Tecnica: Citroen n° 04



Marca: CITROEN

Tipo: SAXO

Versione: Benzina

Anno Imm. 2000 →

Scheda per Antifurti Radiocomandati.

Posizione Allarme

Posizionare l'allarme nel vano motore nei pressi del fanale lato guida.

Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida.

Alimentazione

Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

Indicatori di direzione

Collegare ai fili VERDE siglato 2576 NOCCIOLA siglato 2337 localizzabili nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida.

Positivo sotto chiave (+15)

Collegarsi al filo GRIGIO siglato 3516 localizzabile nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida.

Blocco motore

1° Interrompere il filo AZZURRO siglato 121 localizzabile nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida.

2° Interrompere il filo MARRONE collegato all'interruttore inerziale posto sull'ammortizzatore lato guida.

Su questa autovettura è presente un immobilizzatore originale che entra in funzione estraendo la chiave dal quadro, pertanto il collegamento del blocco motore non è indispensabile.

Chiusura centralizzata

Comando tipo negativo. Eseguire lo schema di collegamento CH1/N. Collegarsi al filo GRIGIO siglato 6231 per l'apertura e al filo AZZURRO siglato 3583 per la chiusura localizzabili nel fascio cavi in uscita porta lato guida.

Alzacristalli elettrici

Impianto con polarità NEGATIVA a riposo:

Vetro SX: interrompere il filo NOCCIOLA siglato 605.

Vetro DX: interrompere il filo NOCCIOLA siglato 609.

Collegamenti da effettuarsi nel cablaggio posto dietro il battitacco lato guida.

Protezione portiere

Collegarsi al filo GRIGIO siglato 3889 localizzabile nel montante porta lato guida.

Protezione baule

Collegarsi al filo ARANCIO siglato 319 collegato alla plafoniera posteriore.

Protezione cofano

Installare il pulsante in prossimità del gommino di battuta.

Note




Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione

Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme



Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo

