



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°:FI 6

**MODELLO VETTURA: MAREA**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997**

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

DI FIANCO ALLA VASCHETTA LIQUIDO FRENI.

MODULARE

DI FIANCO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI LATO GUIDA.

### ***FUNZIONE FILO***

### ***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO BIANCO/ROSSO POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.  
NEGATIVO: COLLEGARSI AD UNO DIE FILI NERI COLLEGATI AL DERIVATORE DI MASSE POSTO VICINO ALL'USCITA DEL GOMMINO PASSACAVI DELLA PORTA LATO GUIDA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI AZZURRO E AZZURRO/NERO POSTI NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO ARANCIONE UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO ARANCIONE COLLEGATO AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI AZZURRO (CHIUSURA) E BIANCO (APERTURA) POSTI IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVI DELLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "A1 1". INTERROMPERE I FILI VIOLA/GIALLO PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA E VIOLA/BIANCO PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO BIANCO/AZZURRO CHE COMANDA LA PLAFONIERA. QUESTO FILO E' DISPONIBILE SUL MONTANTE SINISTRO DEL PARABREZZA.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO NERO CHE COMANDA LA PLAFONIERA. QUESTO FILO E' DISPONIBILE SUL MONTANTE SINISTRO DEL PARABREZZA.

NOTE

# Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

