



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°:FI 12

**MODELLO VETTURA: PALIO**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997**

POSIZIONE ALLARME:

COMPATTO NEL VANO MOTORE LATO GUIDA.

MODULARE DIETRO IL BAULETTO LATO PASSEGGERO.

### ***FUNZIONE FILO***


### ***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE	COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.
INDICATORI DI DIREZIONE	COLLEGARSI AI FILI BIANCO/BLU E BIANCO/NERO NEL CONNETTORE VERDE A 15 VIE POSTO NELLA PARTE INFERIORE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)	COLLEGARSI AL FILO ARANCIO UTILIZZATO PER IL BLOCCO MOTORE.
BLOCCO MOTORE	INTERROMPERE IL FILO ARANCIO CONNESSO AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.
CHIUSURE CENTRALIZZATE	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI BIANCO (APERTURA) E BLU (CHIUSURA) DISPONIBILI IN UN CONNETTORE BIANCO A 3 VIE SITUATO DIETRO LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
ALZACRISTALLI ELETTRICI	ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI VIOLA/GIALLO E VIOLA/BIANCO PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA. INTERROMPERE I FILI GRIGIO/VERDE E BIANCO/NERO PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO. I FILI SONO DISPONIBILI IN USCITA AL PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.
PULSANTE PORTE	COLLEGARSI AL FILO VERDE DISPONIBILE POSTO NEL CONNETTORE BIANCO SITUATO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
PULSANTE BAULE	COLLEGARSI AL FILO NERO POSTO NELLA PLAFONIERA DI SERIE NEL BAULE.

NOTE

# Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

