

CASA COSTRUTTRICE: FIAT



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: FI 2

MODELLO VETTURA: PANDA
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1988

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO PASSEGGERO

MODULARE

SOTTO IL CRUSCOTTO LATO GUIDA

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO ROSSO CONNESSO AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.
NEGATIVO: COLLEGARSI ALLA VITE AUTOFILETTANTE POSTA SOTTO AL PIANTONE DELLO STERZO.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI AZZURRO E AZZURRO/NERO DISPONIBILI IN UN CONNETTORE ABIANCO A 10 VIE POSTO SOTTO AL PIANTONE DELLO STERZO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO ARANCIONE UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO ARANCIONE CONNESSO AL RELE POMPA BENZINA POSTO SU UN SUPPORTO METALLICO NEL COFANO MOTORE LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI AZZURRO (APERTURA) E BIANCO (CHIUSURA) POSTI IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 1". INTERROMPERE IL FILO BIANCO/NERO PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO. TALE FILO E DISPONIBILE IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA. PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE IL FILO BIANCO/ROSSO CONNESSO AL PULSANTE ORIGINALE.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO NERO/VIOLA CONNESSO AL PULSANTE DELLA PORTA LATO GUIDA.


PULSANTE BAULE

INSTALLARE UN PULSANTE SUPPLEMENTARE

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH4

Schema per comando di un motore.

