



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: FI 9

MODELLO VETTURA: ULYSSE/SCUDO
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 1996.

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

DAVANTI AL PASSARUOTA LATO PASSEGGERO.

MODULARE

SOTTO IL CRUSCOTTO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE ALLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDI N° 233 E N° 234 SITUATI NEL FASCIO SOTTO IL PIANTONE DELLO STERZO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO GIALLO CON RIFERIMENTO "A24" POSTO NEL CONNETTORE NERO A 14 VIE SITUATO NELLA PARTE SUPERIORE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO GRIGIO N°1236 IN USCITA AL DOPPIO RELE' MARRONE POSTO NEL VANO MOTORE LATO PASSEGGERO.
MOD. DIESEL: INTERROMPERE IL FILO BIANCO CONNESSO ALL'INTERRUTTORE INERZIALE POSTO NEL VANO MOTORE LATO PASSEGGERO.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

COMANDI DI TIPO NEGATIVO. ESEGUIRE LO SCHEMA "CH 1". COLLEGARSI AI FILI ARANCIO N°6290 (APERTURA) E N° 6291 (CHIUSURA). I CAVI SONO SITUATI DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 1". INTERROMPERE I FILI BIANCO RIF 6050 CONNESSO AL MOTORE PER L'ALZAVETRO LATO GUIDA, IL FILO BIANCO RIF. 613 PER L'ALZACRISTALLO POST. LATO GUIDA, IL FILO BIANCO RIF. 607 PER L'ALZACRISTALLO ANTERIORE LATO PASSEGGERO ED IL FILO BIANCO RIF. 617 PER L'ALZACRISTALLO POST. LATO PASSEGGERO.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VERDE DELLA PLAFONIERA.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO VERDE DELLA PLAFONIERA.

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

