

CASA COSTRUTTRICE: FIAT



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: FI 14

MODELLO VETTURA: ULYSSE II SERIE
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1999

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

DIETRO IL FANALE LATO PASSEGGERO

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE 233 (POS. A2) E VERDE 234 (POS. A4) DISPINBILI NEL CONNETTORE POSTO DIETRO AL DEVIOLUCI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO GIALLO POSTO NEL PRIMO CONNETTORE DI SINISTRA DIETRO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI INTERNA.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO BIANCO 121 (POS. 15) DISPONIBILE IN UN CONNETTORE ROTONDO A 23 VIE DI COLORE NERO POSTO SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI ARANCIO 6292 (POS. 22) (CHIUSURA) E ARANCIO 6293 (POS. 23) (APERTURA). I FILI SONO DISPONIBILI IN UN CONNETTORE ROTONDO A 23 VIE DI COLORE NERO POSTO SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 1". INTERROMPERE IL FILO BIANCO (POS. 6050) (POSITIVO IN CHIUSURA) POSTO NELLA CNTRALINA DI COMANDO VETRI POSTA DIETRO IL PANNELLO DELLA PORTA LATO GUIDA. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE IL FILO BIANCO 607 (POSITIVO IN CHIUSURA) POSTO I USCITA AL PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VERDE 305 POSTO IN USCITA AL PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO VERDE 15S DELLA LINEA PULSANTI ORIGINALI.

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

