



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: FO 4

MODELLO VETTURA: MONDEO
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SULL' AMMORTIZZATORE LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO IL CRUSCOTTO

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI ARANCIO/VERDE E ARANCIO/NERO POSTI IN UN CONNETTORE NERO A 28 VIE POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AI FILI UTILIZZATI PER IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

MOD. 2.0: INTERROMPERE IL FILO VIOLA/ARANCIO DELL'INTERRUTTORE INERZIALE.
MOD. 1.8: INTERROMPERE IL FILO BIANCO/VERDE POSTO NEL CONNETTORE NERO A 28 VIE POSTO NELLA PARTE CENTRALE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
MOD. DIESEL: INTERROMPERE IL FILO VIOLA/NERO CONNESSO ALL'ELETTROVALVOLA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO POSITIVO: COLLEGARSI AI FILI BIANCO/NERO (CHIUSURA) E ARANCIO/VIOLA (APERTURA).

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL2". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI BIANCO N° 6 E ARANCIO/VERDE N°7 POSTI NEL CONNETTORE BIANCO A 10 VIE CONNESSO AI PULSANTI ORIGINALI. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI BIANCO N° 1 E ARANCIO N° 2 POSTI IN USCITA AL GOMMINO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO NERO/AZZURRO POSTO IN UN CONNETTORE NERO A 28 VIE POSTO A DESTRA DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO ARANCIO/NERO CONNESSO ALLA LAMPADA DELLA PLAFONIERA.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo

