

PATROL LINE**alarm system**

Scheda Tecnica: Ford n° 07



Marca: FORD

Tipo: Scorpio 2.9 v6 24V

Versione: Benzina

Anno Imm. 1992 → 1996

Scheda per Antifurti Radiocomandati.

Posizione Allarme

Posizionare l'allarme nel vano motore in prossimità della batteria.

Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida.

Alimentazione

Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

Indicatori di direzione

Collegare ai fili NERO/BIANCO e al filo NERO/VERDE localizzabili sotto la copertura plastica del volante.

Positivo sotto chiave (+15)

Collegarsi ad una derivazione della scatola fusibili.

Blocco motore

Interrompere il filo che comanda il relè pompa carburante.

Chiusura centralizzata**Comando negativo.** Eseguire lo schema di collegamento CH1/P. Collegarsi al filo BIANCO per l'apertura e al filo GIALLO per la chiusura localizzabili nel fascio cavi in uscita dalla porta lato guida.**Alzacristalli elettrici**

Impianto con polarità NEGATIVA a riposo:

Protezione portiere

Collegarsi al filo MARRONE/ROSSO del pulsante originale.

Protezione cofano

Installare il pulsante in prossimità del gommino di battuta.

Note

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/P

COMANDI DI TIPO POSITIVO

Allarme

