

CASA COSTRUTTRICE: FORD



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: FO 8

MODELLO VETTURA: FIESTA
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1990

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO ROSSO POSTO SOTTO IL PIANTONE DELLO STERZO.
NEGATIVO: COLLEGARSI AL MORSETTO AD OCCHIELLO POSTO SOTTO ALLA LEVA DI SBLOCCO DEL COFANO MOTORE.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI NERO/BIANCO E NERO/VERDE POSTI SOTTO AL PIANTONE DELLO STERZO

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO POSTO IN USCITA AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.

BLOCCO MOTORE

MOD. CARBURATORE: INTERROMPERE IL FILO NERO POSTO IN UN CONNETTORE MULTIVIE SITUATO DIETRO AL PARAFIAMMA POSIZIONATO NELLA PARATIA CHE DIVIDE IL VANO MOTORE DALL'ABITACOLO.
MOD. INIEZIONE: INTERROMPERE IL FILO ROSSO/NERO DELL'INTERRUTTORE INERZIALE

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO POSITIVO: APERTURA: FILO GIALLO. CHIUSURA: FILO BIANCO. I CAVI SONO POSTI ALL'USCITA DEL PASSACAVO LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL2" INTERROMPERE I FILI NERO/GIALLO E NERO/BIANCO POSTI AI CAPI DEI PULSANTI ORIGINALI.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/BIANCO CONNESSO AL PULSANTE DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/P

COMANDI DI TIPO POSITIVO

Allarme

