

CASA COSTRUTTRICE: FORD



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: FO 3

**MODELLO VETTURA: ESCORT**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996**

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

SULL'AMMORTIZZATORE LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO IL CRUSCOTTO

***FUNZIONE FILO***

***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI BLU/BIANCO E BLU/ROSSO POSTI NEL CONNETTORE NERO SITUATO SUL RETRO DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO POSTO NEL CONNETTORE NERO A 4 VIE CONNESSO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

BLOCCO MOTORE

MOD. BENZINA: INTERROMPERE IL FILO VIOLA/ARANCIO CONNESSO ALL'INTERROTTORE INERZIALE POSTO SOTTO IL FIANCHETTO LATO GUIDA.  
MOD. DIESEL: INTERROMPERE IL FILO VIOLA/NERO DISPONIBILE SUL CONNETTORE OVALE NERO UBICATO NEL VANO MOTORE TRA IL RADIATORE ED IL FANALE LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO POSITIVO. COLLEGARSI AI FILI BIANCO/VIOLA (APERTURA) E GIALLO/NERO (CHIUSURA) POSTI IN USCITA AL GOMMINO DELLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 1". INTERROMPERE I FILI BIANCO CONNESSO AL PULSANTE ORIGINALE PER L'ALZACRISTALLO PORTA LATO GUIDA E AL FILO BIANCO/VIOLA POSTO IN USCITA AL PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO BLU/NERO POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO ARANCIO/NERO CONNESSO ALLA PLAFONIERA DEL BAULE.

NOTE

# Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/P

## COMANDI DI TIPO POSITIVO

### Allarme

