



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°:FO 6

**MODELLO VETTURA: FOCUS**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1999**

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

SUL LONGHERONE ANTERIORE LATO PASSEGGERO

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

***FUNZIONE FILO***

***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO AL FILO ARANCIO CONNESSO AD UN CONNETTORE GRIGIO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.  
NEGATIVO: COLLEGARSI AD UNO DEI FILI NERI CONNESSI ALLA SCOCCA DELLA VETTURA SOTTO ALLA BASE DEL MONTANTE LATO GUIDA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI BLU E BLU/ROSSO POSTI NEL FASCIO DI CAVI CHE VA NELLA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO. TALE FASCIO DI CAVI E DISPONIBILE SOTTO LA MOQUETTE LATO GUIDA.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO VERDE/ROSSO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO ELETTRICO DEL MOTORE.

BLOCCO MOTORE

MOD. BENZINA: INTERROMPERE IL FILO VERDE/ROSSO CONNESSO AL RELE DELLA POMPA BENZINA. TALE RELE E POSTO NELLA CENTRALINA PORTA RELE NEL COFANO MOTORE.  
MOD. DIESEL: INTERROMPERE IL FILO VERDE/GIALLO CONNESSO ALL'ELETTROVALVOLA DELLA POMPA D' INIEZIONE

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMUNE: NEGATIVO.  
APERTURA: MARRONE/NERO. CHIUSURA: VERDE/NERO. QUESTI FILI SONO DISPONIBILI IN USCITA AL GOMMINO PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI BIANCO E GIALLO CONNESSI AL MOTORE DELL'ALZACRISTALLO PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA. INTERROMPERE I FILI GIALLO/VIOLA E BIANCO/VIOLA PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO. TALI FILI SONO DISPONIBILI IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO GIALLO/NERO POSTO IN UN CONNETTORE NERO ALLA BASE DEL MONTANTE LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO ARANCIO DELLA PLAFONIERA POSTERIORE ORIGINALE.

NOTE

# Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

