

CASA COSTRUTTRICE: FORD



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: FO 2

**MODELLO VETTURA: FIESTA**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996**

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

TRA L'AMMORTIZZATORE ED IL FANALE LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO IL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

### ***FUNZIONE FILO***

### ***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE ALLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI BLU E BLU/ROSSO SITUATI NEL FASCIO DI CAVI POSTO SOTTO IL PIANTONE DELLO STERZO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO POSTO NEL CONNETTORE NERO A 4 VIE SITUATO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO VIOLA/ARANCIO POSTO NEL CONNETTORE A DUE POLI SULL'INTERRUTTORE INERZIALE LATO GUIDA. POSTO ALLA BASE DEL MONTANTE LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO POSITIVO. COLLEGARSI AI FILI BIANCO/VIOLA (CHIUSURA) E GIALLO/NERO (APERTURA). I FILI SONO DISPONIBILI IN USCITA AL PASSACAVI DELLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 1". INTERROMPERE I FILI BIANCO/VIOLA POSTO IN USCITA AL GOMMINO DELLA PORTA LATO GUIDA PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO ED IL FILO BIANCO POSTO AI CAPI DEL PULSANTE ORIGINALE PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO NERO/VERDE POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO NERO/ARANCIO CONNESSO ALLA PLAFONIERA DEL BAULE.

NOTE

# Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/P

## COMANDI DI TIPO POSITIVO

### Allarme

