



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°:LA 5

**MODELLO VETTURA: Z**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996**

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

DIETRO AL FARO LATO PASSEGGERO

MODULARE

DIETRO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO.

***FUNZIONE FILO***

***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VIOLA (N° 7) E VIOLA (N° 9) POSTI NEL CONNETTORE BIANCO A 9 VIE CONNESSO ALL'INTERRUTTORE HAZARD.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

UTILIZZARE I FILI INDICATI PER ESEGUIRE IL BLOCCO ELETTRICO DEL MOTORE.

BLOCCO MOTORE

MOD. BENZINA: INTERROMPERE IL FILO GRIGIO CC04 (+15 POS. N°2) SUL RELE' INIEZIONE E POMPA BENZINA DI COLORE MARRONE POSTO SULL' AMMORTIZZATORE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COLLEGARSI AL FILO DI CHIUSURA ARANCIO N° 627 (POS. N°9) E IL FILO DI APERTURA ARANCIO N° 628 (POS. N°6) POSTI NEL CONNETTORE MARRONE A 9 POLI DELLA CENTRALINA CHIUSURE DI SERIE SOTTO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". PER L' ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI BIANCHI N.RI 6050 E 6040 POSTI NEL CONNETTORE ROSSO/GRIGIO DELLA CENTRALINA ALZAVETRI SITUATA ALL'INTERNO DELLA PORTA. PER L' ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI BIANCHI N.RI 607 E 606 POSTI NEL CABLAGGIO IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AI FILI N° 307 E 308 (POS. N°12) POSTI NEL CONNETTORE NERO A 23 VIE SULLA SINISTRA DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO N° 3193 NEL CONNETTORE MARRONE A 23 POLI POSTO SULLA SINISTRA DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

NOTE

Scheda tecnica di installazione per allarme HPS 635

REV. 00


MARCA	LANCIA	MOD.	Z	VERS.	'96/'98 →	BENZINA/DIESEL
-------	--------	------	---	-------	-----------	----------------

<b>POSIZIONE SIRENA E/O ALLARME</b>	Posizionare la sirena dietro al fanale lato passeggero o davanti al supporto batteria.
<b>POSIZIONE CENTRALINA</b>	Posizionare eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida.
<b>ALIMENTAZIONE</b>	Collegare il filo rosso al morsetto della batteria. Interporre tra il morsetto ed il filo un fusibile con portata di almeno 15 A. Collegare il filo nero dell'allarme al morsetto negativo della batteria.
<b>POSITIVO SOTTO CHIAVE (+ 15)</b>	Collegare il filo verde/nero dell'allarme al filo giallo connesso al blocchetto della chiave d'accensione.
<b>INDICATORI DI DIREZIONE</b>	Collegare un filo giallo dell'allarme al filo verde n° 234 (per il modello '96) o verde n° 2335 (per il modello '98) connesso alla lampada anteriore delle frecce destre. Collegare l'altro filo giallo dell'allarme al filo azzurro n° 233 (per il modello '96) o verde n° 2345 (per il modello '98) connesso alla lampada anteriore delle frecce sinistre.
<b>COMANDI AUSILIARI (FILI VERDE E BIANCO)</b>	
<b>PULSANTE PORTA</b>	Collegare il filo blu/rosso dell'allarme al filo verde n° 3190 (per il modello '96) o verde n° 301 (per il modello '98) connesso al connettore marrone a 7 vie della plafoniera anteriore.
<b>PULSANTE BAULE</b>	Collegare il filo blu/rosso dell'allarme al filo verde n° 3190 (per il modello '96) o verde n° 301 (per il modello '98) connesso al connettore marrone a 7 vie della plafoniera anteriore.
<b>NOTE</b>	

N.B.: I dati forniti in questa scheda non sono impegnativi, pertanto devono essere ritenuti solo indicativi ai fini dell'installazione che dovrà essere eseguita in conformità a quanto riportato nel manuale di installazione del prodotto.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi al n° verde 800.211.216

# Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

