



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: LA 3

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

MODELLO VETTURA: DEDRA/NUOVA DELTA
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1994

DI FIANCO ALLA BATTERIA

MODULARE

SOTTO IL BAULETTO LATO PASSEGGERO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/VERDE POSTO ALLA SINISTRA DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI BLU E BLU/NERO POSTI NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO ARANCIONE UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO ARANCIO CONNESSO AL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COLLEGARSI AI FILI AZZURRO (CHIUSURA) E BIANCO (APERTURA) POSTI IN USCITA AL GOMMINO DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI VIOLA/GIALLO E BIANCO/VERDE PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA, INTERROMPERE I FILI BIANCO/ROSSO E VIOLA/BIANCO PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO. I FILI SONO DISPONIBILI NEL CONNETTORE A POLI DELLA CENTRALINA ALZAVETRI POSTO SOPRA LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AI FILI GRIGIO/GIALLO, GRIGIO/NERO POSTI NEL CONNETTORE A 4 POLI, COLLEGARSI POI AI FILI GRIGIO/VERDE E GRIGIO/ROSSO NEL CONNETTORE A 6 POLI. I CONNETTORI SONO POSTI NEL CHECK PANEL SITUATO SOPRA LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO GRIGIO/BIANCO POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 4 POLI POSTO NELLA SCATOLA PORTAFUSIBILI SUL CHECK PANEL.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

