



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: LR 1

MODELLO VETTURA: RANGE ROVER
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1994

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO GUIDA

MODULARE

DIETRO IL BAULETTO PORTAOGGETTI LATO PASSEGGERO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/BIANCO E VERDE/ROSSO POSTI NEL CABLAGGIO IN DISCESA DAL PIANTONE DELLO STERZO.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

MOD. BENZINA: COLLEGARSI AL FILO BIANCO DELLA BOBINA.
MOD. DIESEL: COLLEGARSI AL FILO BIANCO DELL'ELETTROVALVOLA DELLA POMPA DI INIEZIONE

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA "CH 1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI ROSSO/ROSA (CHIUSURA) E GIALLO/ARANCIO (APERTURA). QUESTI FILI SONO DISPONIBILI NEI DUE CONNETTORI GIALLI A 3 VIE POSTI IN USCITA AL GOMMINO DELLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 1". INTERROMPERE I FILI GRIGIO/BLU PER L'ALZAVETRO LATO GUIDA ED IL FILO GRIGIO/NERO PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO. I FILI SONO DISPONIBILI SULLA CENTRALINA ALZAVETRI POSTA SOTTO AL POSACENERE NEL TUNNEL CENTRALE.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VIOLA/AZZURRO N°87 CONNESSO AL MODULO DI TEMPORIZZAZIONE LUCI ABITACOLO POSTO SOTTO AL PIANTONE DELLO STERZO.

PULSANTE BAULE

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

