



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: MI 1

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

**MODELLO VETTURA: COLT**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1994**

SULL' AMMORTIZZATORE LATO GUIDA.

MODULARE

DIETRO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO.

***FUNZIONE FILO***

***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/BLU/ARGENTO E VERDE/ROSSO/ARGENTO POSTI NEL CONNETTORE VERDE A 15 POLI NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/BIANCO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO/BIANCO POSTO NEL CONNETTORE A 8 POLI BIANCO SUL RELE' DELLA POMPA BENZINA SITUATO DIETRO AL VANO AUTORADIO.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI MARRONE/NERO/ARGENTO (CHIUSURA) E MARRONE/ROSSO/ARGENTO (APERTURA) POSTI IN UN CONNETTORE NERO A 13 POLI DELLA CENTRALINA CHIUSURE.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL2". INTERROMPERE I FILI VERDE/ROSSO E VERDE/NERO PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA, INTERROMPERE I FILI ROSSO/GIALLO E VERDE/GIALLO PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO NERO POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 5 POLI NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/VERDE/ARGENTO DELLA PLAFONIERA ORIGINALE DEL BAULE.

NOTE

# Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

