



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°:MI 2

MODELLO VETTURA: LANCER
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SULL' AMMORTIZZATORE LATO GUIDA.

MODULARE

DIETRO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO E IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/ROSSO/ARGENTO POS. N°3 E VERDE/BLU/ARGENTO POS. N°7 NEL CONNETTORE VERDE A 15 POLI POSTO SOPRA LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO BIANCO/ROSSO/GRIGIO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO BIANCO/ROSSO/GRIGIO DEL RELE' POMPA BENZINA POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 8 POLI NEL TUNNEL CENTRALE DIETRO AL POSACENERE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI MARRONE/NERO/GRIGIO (CHIUSURA) E MARRONE/ROSSO/GRIGIO (APERTURA). I FILI SONO DISPONIBILI NEL CONNETTORE BIANCO A 8 POLI DELLA CENTRALINA BLOCCAPORTE SULLA SINISTRA DEL VOLANTE.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

INTERROMPERE I FILI VERDE/ROSSO E VERDE/NERO PER L' ALZACRISTALLO LATO GUIDA. PER L' ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI ROSSO/GIALLO E VERDE/GIALLO, SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL2".

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO NERO POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 5 POLI SITUATO SOPRA LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO NERO POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 5 POLI SITUATO SOPRA LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

