



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: MI 10

POSIZIONE ALLARME:

COMPATTO DIETRO AL FANALE LATO GUIDA

MODULARE SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA


MODELLO VETTURA: SPACE GEAR
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

<i>FUNZIONE FILO</i>	<i>COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE</i>
ALIMENTAZIONE	COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA
INDICATORI DI DIREZIONE	COLLEGARSI AI FILI VERDE/GIALLO CON ANELLI ARGENTO E VERDE/BLU CON ANELLI ARGENTO CONNESSI AL CONNETTORE NERO A 22 VIE POSTO SUL FRONTE DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)	COLLEGARSI AL FILO NERO/BIANCO CONNESSO AL CONNETTORE DEL BLOCCHETTO DELLA CHIAVE D'ACCENSIONE.
BLOCCO MOTORE	INTERROMPERE IL FILO NERO/BLU CON ANELLI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE BIANCO A 8 VIE DEL RELE POMPA CARBURANTE. TALE RELE E POSTO DIETRO AL BATTITACCO LATO PASSEGGERO.
CHIUSURE CENTRALIZZATE	ESEGUIRE LO SCHEMA "CH15". INTERROMPERE IL FILO MARRONE/GRIGIO CONNESSO ALLA CENTRALINA DELLE CHIUSURE POSTA ALLA DESTRA DEL PIANTONE DELLO STERZO.
ALZACRISTALLI ELETTRICI	ESEGUIRE LO SCHEMA "AL1". ALZACRISTALLO LATO GUIDA: INTERROMPERE IL FILO ROSSO CONNESSO AL PULSANTE DI COMANDO DELL'ALZAVETRO. ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO: INTERROMPERE IL FILO ROSSO CONNESSO AL PULSANTE DI COMANDO DELL'ALZAVETRO.
PULSANTE PORTE	COLLEGARSI AL FILO VERDE/ROSSO CON ANELLI ARGENTO CONNESSO AL CONNETTORE NERO A 22 VIE POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.
PULSANTE BAULE	

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH15

COMANDI ad unico filo

Massa = porte aperte

Allarme

