



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: MI 5

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

MODELLO VETTURA: ECLIPSE
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

SULLA PARATIA CHE DIVIDE L'ABITACOLO DAL VANO MOTORE.

MODULARE

DIETRO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/GIALLO E VERDE/BLU POSTI NEL CONNETTORE BIANCO A 18 POLI DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/BIANCO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO/BIANCO POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 10 POLI DEL RELE' POMPA BENZINA. IL RELE' E' SITUATO SOTTO LA MOQUETTE DEL VANO AUTORADIO.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA "CH 1. COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI MARRONE/BIANCO (CHIUSURA) E MARRONE/BLU (APERTURA). I FILI SONO DISPONIBILI IN UN CONNETTORE PORTARELE' POSTO SOPRA LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI ROSSO E VERDE POSTI AI CAPI DEL PULSANTE PORTA LATO GUIDA PER L'ALZACRISTALLO SINISTRO. INTERROMPERE I FILI ROSSO/BLU/NERO E NERO/BLU/MARRONE POSTI NEL CABLAGGIO IN USCITA ALLA PORTA LATO GUIDA PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO.


PULSANTE PORTE

PULSANTE BAULE

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

