



### Scheda tecnica per antifurti radiocomandati

**Posizione Allarme:** posizionare l'allarme nel vano motore lato passeggero.

**Alimentazione:** Collegare il positivo dell'allarme al polo positivo della batteria e il negativo al nodo di massa posto dietro il battitacco lato guida.

**Indicatori di direzione:** collegarsi al filo BIANCO/BLU e al filo GIALLO nel connettore BIANCO a 25 vie posto dietro il battitacco lato guida. **Vedere lo schema della pagina seguente**

**Positivo sotto chiave (+15):** Collegarsi al filo ROSSO nel connettore BIANCO connesso sul fronte della scatola fusibili.

**Blocco avviamento:** Interrompere il filo GIALLO/NERO direttamente al blocchetto chiave.

**Odometro:**

**Chiusura centralizzata:** Comando negativo. Eseguire lo schema di collegamento CH1/N. Collegare il filo di chiusura al filo VERDE chiaro e il filo di apertura dell'allarme al filo VIOLA posti nel connettore BIANCO a 24 vie localizzabile alla destra della scatola fusibili. **Vedere lo schema della pagina seguente**


**Alzacristalli elettrici:** non si possono comandare le chiusure centralizzate in quanto il comando è di tipo digitale.

**Protezione porte e portellone:** collegarsi al filo BLU nel connettore GRIGIO a 24 vie localizzabile alla destra della scatola fusibili.

**NOTE:**

### SCHEMA PER ANTIFURTO RADIOCOMANDATO

chiusura centralizzata CH1/N





### Collegamenti aggiuntivi per HPS 635

Eseguire tutti i collegamenti descritti ad eccezione delle "chiusure centralizzate"


#### Comandi ausiliari di blocco

Filo BIANCO: non collegare

Filo VERDE: non collegare

### Schema di collegamento per HPS 635.

#### HPS 635



GIALLO allarme	●	Verde chiaro
GIALLO allarme	●	Viola
VERDE allarme	●	NON COLLEGARE
BIANCO allarme	●	NON COLLEGARE

### COLLEGAMENTI ADDIZIONALI PER HPS 735

Eseguire tutti i collegamenti descritti ad eccezione delle "chiusure centralizzate" (Vedi sopra)

#### Collegamenti supplementari

Filo BIANCO/GIALLO: collegarsi al filo Viola del connettore BIANCO a 24 vie.

Filo ROSA/NERO: non collegare.

Filo BLU/NERO: non collegare.

Filo GIALLO/BLU: non collegare.

Filo VIOLA: non collegare.

#### Note:

L'Hps 735 non si può inserire se è in funzione l'hazard (quattro frecce).

L'HPS 735 si inserisce e disinserisce solo attraverso il radiocomando originale.

GIALLO allarme	●	●	Verde chiaro
GIALLO allarme	●	●	Viola
BIANCO/GIALLO allarme			
NERO/BLU allarme	●	●	NON COLLEGARE
NERO/ROSA allarme	●	●	NON COLLEGARE
GIALLO/BLU allarme	●	●	NON COLLEGARE
VIOLA allarme	●	●	NON COLLEGARE
VERDE allarme	●	●	NON COLLEGARE
BIANCO allarme	●	●	NON COLLEGARE