



| | | |
|---|---|---|
|  Scheda Tecnica: Mitsubishi n° 03 |  | Marca: MITSUBISHI Tipo: Pajero Pinin Versione: Diesel Anno Imm. 1999 → |
|---|---|---|

Scheda per Antifurti Radiocomandati.

Posizione Allarme

Posizionare l'allarme sul supporto ammortizzatore lato passeggero.
Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida.

Alimentazione

Collegare il positivo e il negativo dell'allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il positivo un fusibile con portata di 15 A.

Indicatori di direzione

Collegare ai fili VERDE/ROSSO e VERDE/GIALLO localizzabili nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida.

Positivo sotto chiave (+15)

Collegarsi al filo NERO/BIANCO pos.4 nel connettore BIANCO a 10 vie connesso sul fronte della scatola fusibili, nei pressi del cavo ROSSO di alimentazione.

Blocco motore

Interrompere il filo BLU/NERO localizzabile nel connettore VERDE a 30 vie connesso alla centralina NERA posta sotto il cruscotto lato guida.

Su questa autovettura è presente un immobilizzatore originale che entra in funzione estraendo la chiave dal quadro, pertanto il collegamento del blocco motore non è indispensabile.

Chiusura centralizzata

Comando NEGATIVO. Eseguire lo schema di collegamento CH1/N. Collegarsi al filo VERDE/ROSSO per la chiusura e MARRONE/NERO per l'apertura localizzabili nel connettore NERO a 22 vie posto dietro il battitacco lato guida.

Alzacristalli elettrici

Non è possibile installare alcun modulo perché il comando avviene con sistema CAN-BUS.

Protezione portiere e baule

Collegarsi al filo ROSSO/VERDE pos.13 del connettore BIANCO a 15 poli connesso sul fronte nella scatola fusibili.

Protezione cofano

Installare il pulsante in prossimità del gommino di battuta.

Note



Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione

Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

