



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: OP 7

**MODELLO VETTURA: SINTRA**  
**ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1998**

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

SULLA STAFFA NON UTILIZZATA IN PROSSIMITÀ DEL PARAFANGO LATO  
PASSEGGERO

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

### ***FUNZIONE FILO***

### ***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO BIANCO/ROSSO POSTO ALL'INGRESSO DELLA  
CENTRALINA PORTAFUSIBILI  
NEGATIVO: COLLEGARSI ALLA SCOCCA DEL VEICOLO

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI BLU E AZZURRO POSTI NELLA FILA "A" DEL CONNETTORE  
MULTIVIE SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA, A SINISTRA DELLA FRIZIONE.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO ROSA POSTO NELLA FILA "A" DEL CONNETTORE MULTIVIE  
SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA, A SINISTRA DELLA FRIZIONE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO GRIGIO POSTO NEL CABLAGGIO DEL BATTITACCO  
SINISTRO LATO GUIDA

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI DI TIPO POSITIVO.  
COLLEGARSI AI FILI ARANCIO/NERO POSTO NELLA POSIZIONE "P" (APERTURA) E  
ROSSO/NERO NELLA POSIZIONE "R" DEL CONNETTORE A 16 VIE, POSTO IN  
PROSSIMITÀ DEL PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 1".  
CRISTALLO ANT. LATO GUIDA: INTERROMPERE IL FILO VERDE IN POSIZIONE "A".  
CRISTALLO ANT. LATO PASSEGGERO: INTERROMPERE IL FILO NERO IN POSIZIONE  
"D".  
QUESTI FILI SONO DISPONIBILI IN USCITA AL CABLAGGIO DELLA PORTA LATO  
GUIDA IN UN CONNETTORE A 16 VI

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO GIALLO POSTO NELLA POSIZIONE "J" DEL CONNETTORE A 16  
VIE, IN PROSSIMITÀ DEL PASSACAVO LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE


COLLEGARSI AL FILO GIALLO POSTO NELLA POSIZIONE "J" DEL CONNETTORE A 16  
VIE, IN PROSSIMITÀ DEL PASSACAVO LATO GUIDA.

NOTE

# Chiusura Centralizzata CH1/P

## COMANDI DI TIPO POSITIVO

### Allarme



# Chiusura Centralizzata CH1/P

## COMANDI DI TIPO POSITIVO

### Allarme

