



Scheda Tecnica: Opel 175



Marca: OPEL
Tipo: FRONTERA

Versione: Benzina/Diesel

Anno Imm. 2001 →

Scheda tecnica per antifurti radiocomandati

Posizione Allarme: Posizionare l'allarme davanti alla batteria, sotto il fanale lato guida. Posizionare eventuali centraline o moduli sotto il cruscotto lato guida. Per il passaggio cavi utilizzare il passacavo originale lato guida, visibile dall'interno nei pressi del pedale frizione.

Alimentazione: Collegare il positivo al filo rosso 2,5mm pos.102 del connettore GRIGIO/NERO a 102 vie fissato dietro il battitacco lato guida e il negativo dell'allarme al nodo di massa originale posto dietro il battitacco lato guida.

Indicatori di direzione: collegarsi al filo VERDE/NERO e VERDE/BIANCO del connettore a 13 vie localizzabile sotto il cruscotto lato guida, a sinistra del piantone dello sterzo.

Positivo sotto chiave (+15): Collegarsi al filo AZZURRO/NERO del connettore NERO a 13 vie localizzabile sotto il cruscotto lato guida.

Blocco avviamento: Interrompere il filo NERO/BIANCO del connettore BIANCO a 13 vie posto sotto il cruscotto lato guida.

Odometro:

Chiusura centralizzata: Comando negativo. Eseguire lo schema di collegamento CH1/N. Collegarsi per l'apertura al filo GIALLO/NERO e per la chiusura al filo GIALLO/ROSSO localizzabili in uscita porta lato guida. **Vedere lo schema della pagina seguente.**

Alzacristalli elettrici: Impianto con polarità negativa a riposo. Ant. Sx: Interrompere il filo MARRONE/ROSSO; Ant. Dx: Interrompere il filo MARRONE/ROSSO. Post. Sx: Interrompere il filo MARRONE/ROSSO; Post. Sx: Interrompere il filo MARRONE/ROSSO. I fili sono localizzabili all'interno della porta lato guida direttamente sui motorini di comando. **Vedere lo schema della pagina seguente.**

Protezione porte: Collegarsi al filo NERO/BIANCO localizzabile nella centralina chiusure, posata dietro il cassetto porta oggetti lato passeggero.

Protezione cofano: Installare il pulsante in prossimità del gommino di battuta.

Note:




SCHEMI GENERALI DI COLLEGAMENTO

Chiusura centralizzata CH1/N

Schema da utilizzare solo con
allarme radiocomandato.

Allarme



selezione tempi chiusura: chiusura 1 secondo. Apertura 1 secondo

Alzacristalli elettrici:

