



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: PE 4

MODELLO VETTURA: PEUGEOT 306
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

DIETRO AL FARO LATO GUIDA.

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI BIANCO N.RO 2330 E AZZURRO N.RO 2340 CONNESSI AL CONNETTORE DEL PULSANTE BLINKER NEL TUNNEL CENTRALE.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO BIANCO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO BIANCO CC1 (POS. N.RO 14) DEL CONNETTORE PORTA RELE' MARRONE A 15 POLI POSTO NEL VANO MOTORE TRA LA CENTRALINA D'INIEZIONE E IL SERVOFRENO.
MOD. 95: INTERROMPERE IL FILO BIANCO C 25 POSTO NEL CONNETTORE PORTA RELE' MARRONE A 15 POLI POSTO NEL VANO MOTORE TRA LA CENTRALINA D'INIEZIONE ED IL SERVOFRENO.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI ARANCIO N.RO 628 (APERTURA) ED IL FILO VIOLA N.RO 627 (CHIUSURA). I FILI SONO DISPONIBILI NEL CONNETTORE AZZURRO A 13 POLI ALLA BASE DEL MONTANTE LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA INTERROMPERE I FILI VIOLA N.RO 605 E MARRONE N.RO 604. I FILI SONO DISPONIBILI AI CAPI DEL PULSANTE ORIGINALE. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI BIANCO N.RO 607 E AZZURRO N.RO 606. I FILI SONO DISPONIBILI NEL CABLAGGIO DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO GIALLO N.RO 300 DEL CONNETTORE AZZURRO A 13 POLI SITUATO ALLA BASE DEL MONTANTE SULLA SINISTRA DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO BIANCO N.RO 319 DELLA PLAFONIERA DI SERIE.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

