



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: PE 3

MODELLO VETTURA: 405
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1994

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SUL PASSARUOTA LATO PASSEGGERO.

MODULARE

SOTTO AL CRUSCOTTO

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI BIANCO N.RO 2232 E BLU N.RO 2342 POSTI NEL CONNETTORE GRIGIO A 13 POLI SOTTO LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO BIANCO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO BIANCO (POS 7B) POSTO NEL CONNETTORE GRIGIO A 13 POLI SOTTO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI GRIGIO N.RO 6251 (CHIUSURA) E ARANCIO N.RO 6231 (APERTURA) POSTI NEL CONNETTORE NERO A 13 POLI NEL CABLAGGIO SITUATO IN USCITA ALLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

INTERROMPERE I FILI MARRONE N.RO 6050 E GRIGIO N.RO 6040. I FILI SONO CONNESSI AI CAPI DEL CONNETTORE ROSSO A 9 POLI DELLA CENTRALINA ALZAVETRI ALL'INTERNO DELLA PORTA LATO GUIDA. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI MARRONE 607 E MARRONE 606 POSTI NEL CONNETTORE A 13 POLI DEL CABLAGGIO IN USCITA ALLA PORTA LATO GUIDA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO VERDE 304 POSTO NEL CONNETTORE BIANCO A 7 POLI DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO BIANCO 8616 NEL CONNETTORE MARRONE A 13 POLI POSTO NEL TUNNEL CENTRALE.

NOTE

Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

